巅峰态 (PeakState) 技术实施文档

文档版本: 2.0

创建日期: 2025年10月8日

作者: Manus Al

适用对象: 技术团队、AI编程工具(Claude Code、Cursor、Codex)

目录

- 1. 系统架构设计
- 2. 数据流程设计
- 3. 用户交互流程
- 4. 核心功能模块详细设计
- 5. AI编程工具开发提示词
- 6. 部署与运维

1. 系统架构设计

1.1 整体架构图

```mermaid graph TB subgraph "客户端层 - Client Layer" A1[iOS App - React Native] A2[Android App - React Native] A3[Web App - 可选] end

```
subgraph "API网关层 - API Gateway"
 B1[Nginx / ALB]
 B2[API Gateway]
 B3[认证中间件]
end
subgraph "应用服务层 - Application Layer"
 C1[用户服务
User Service]
 C2[对话服务
Chat Service]
 C3[数据采集服务
Data Collection]
 C4[分析服务

Analytics Service]
 C5[推送服务
Notification Service]
end
subgraph "AI智能层 - AI Layer"
 D1[LLM服务

SPT-4 API]
 D2[精力预测模型
Energy Prediction]
 D3[推荐引擎
Recommendation]
 D4[情感分析
Sentiment Analysis]
end
subgraph "数据层 - Data Layer"
 E1[(PostgreSQL

>用户数据)]
 E2[(MongoDB
对话历史)]
 E3「(Redis
/>缓存)]
 E4[(时序数据库
InfluxDB)]
end
subgraph "外部服务 - External Services"
 F1[Apple Health API]
 F2[Google Fit API]
 F3[日历API]
 F4[天气API]
 F5[支付网关]
end
A1 --> B1
A2 --> B1
A3 --> B1
B1 --> B2
B2 --> B3
B3 --> C1
B3 --> C2
B3 --> C3
B3 --> C4
B3 --> C5
C2 --> D1
C4 --> D2
C4 --> D3
C2 --> D4
C1 --> E1
C2 --> E2
C3 --> E4
C4 --> E1
C1 --> E3
C2 --> E3
C3 --> F1
C3 --> F2
C3 --> F3
C3 --> F4
C1 --> F5
```

# 1.2 技术栈详细说明

| 层级  | 组件       | 技术选型                                     | 理由                          |
|-----|----------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 前端  | 移动应用     | React Native                             | 跨平台开发,一套代码覆盖<br>iOS/Android |
|     | 状态管<br>理 | Redux + Redux Toolkit                    | 统一状态管理,便于调试                 |
|     | 网络请求     | Axios                                    | 支持拦截器,易于处理认证                |
|     | 本地存储     | AsyncStorage + react-native-<br>keychain | 安全存储敏感数据                    |
| 后端  | API框架    | FastAPI (Python)                         | 高性能,原生支持异步,易于集成Al           |
|     | 认证       | JWT + OAuth 2.0                          | 无状态认证,支持第三方登录               |
|     | 任务队列     | Celery + Redis                           | 处理异步任务(数据同步、推送等)            |
| AI  | LLM      | OpenAl GPT-4 API                         | 最强对话能力                      |
|     | ML框架     | scikit-learn + XGBoost                   | 传统ML模型                      |
|     | DL框架     | PyTorch                                  | 深度学习模型(后期)                  |
| 数据库 | 关系型      | PostgreSQL                               | 可靠性高,支持JSON字段               |
|     | 文档型      | MongoDB                                  | 灵活的对话历史存储                   |
|     | 缓存       | Redis                                    | 高性能缓存和消息队列                  |
|     | 时序       | InfluxDB                                 | 专为时序数据优化                    |
| 部署  | 云平台      | 阿里云                                      | 中国大陆用户,合规性好                 |
|     | 容器化      | Docker + Docker Compose                  | 环境一致性                       |
|     | 编排       | Kubernetes (可选)                          | 后期扩展                        |
|     | CI/CD    | GitHub Actions                           | 自动化部署                       |

### 1.3 数据库设计

#### 1.3.1 PostgreSQL 核心表结构

- -- 用户画像表 CREATE TABLE user\_profiles (id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen\_random\_uuid(), user\_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE, age INTEGER, gender VARCHAR(10), occupation VARCHAR(100), goals JSONB, -- ["提升工作效率", "改善睡眠"] challenges JSONB, -- ["经常熬夜", "压力大"] sleep\_preference JSONB, -- {"target\_hours": 8, "bedtime": "23:00"} work\_schedule JSONB, -- {"work\_days": [1,2,3,4,5], "work\_hours": "9-18"} created\_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT\_TIMESTAMP);
- --精力记录表 (时序数据,也会同步到InfluxDB) CREATE TABLE energy\_records (id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen\_random\_uuid(), user\_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE, timestamp TIMESTAMP NOT NULL, energy\_level INTEGER CHECK (energy\_level BETWEEN 1 AND 10), energy\_source VARCHAR(20), -- 'predicted', 'user\_reported', 'calculated' context JSONB, -- {"activity": "meeting", "location": "office"} created\_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT\_TIMESTAMP, INDEX idx\_user\_timestamp (user\_id, timestamp DESC) );
- -- 睡眠数据表 CREATE TABLE sleep\_records (id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen\_random\_uuid(), user\_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE, sleep\_date DATE NOT NULL, bedtime TIMESTAMP, wake\_time TIMESTAMP, duration\_hours DECIMAL(4,2), quality\_score INTEGER CHECK (quality\_score BETWEEN 1 AND 10), deep\_sleep\_hours DECIMAL(4,2), rem\_sleep\_hours DECIMAL(4,2), data\_source VARCHAR(50), -- 'apple\_health', 'google\_fit', 'manual' raw\_data JSONB, created\_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT\_TIMESTAMP, UNIQUE(user\_id, sleep\_date) );
- -- 活动数据表 CREATE TABLE activity\_records (id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen\_random\_uuid(), user\_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE, date

DATE NOT NULL, steps INTEGER, active\_minutes INTEGER, calories\_burned INTEGER, exercise\_sessions JSONB, -- [{"type": "running", "duration": 30}] data\_source VARCHAR(50), created\_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT\_TIMESTAMP, UNIQUE(user\_id, date));

-- 干 预 记 录 表 CREATE TABLE interventions ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen\_random\_uuid(), user\_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE, timestamp TIMESTAMP NOT NULL, intervention\_type VARCHAR(50), -- 'breathing', 'meditation', 'exercise' duration\_seconds INTEGER, completion\_status VARCHAR(20), -- 'completed', 'partial', 'skipped' pre\_energy\_level INTEGER, post\_energy\_level INTEGER, user\_feedback JSONB, -- {"helpful": true, "rating": 4} created\_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT\_TIMESTAMP);

-- 推荐历史表 CREATE TABLE recommendation\_history (id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen\_random\_uuid(), user\_id UUID REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE, timestamp TIMESTAMP NOT NULL, recommendation\_type VARCHAR(50), recommendation\_content JSONB, user\_action VARCHAR(20), -- 'accepted', 'dismissed', 'ignored' effectiveness\_score DECIMAL(3,2), -- 0-1, 事后评估 created\_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT\_TIMESTAMP); ```

#### 1.3.2 MongoDB 对话历史结构

```javascript // conversations 集合 { "\_id": ObjectId("..."), "user\_id": "uuid", "conversation\_id": "uuid", "started\_at": ISODate("2025-10-08T08:00:00Z"), "last\_message\_at": ISODate("2025-10-08T08:15:00Z"), "conversation type": "morning\_briefing", // morning\_briefing, evening\_review, ad\_hoc "messages": [ { "role": "assistant", "content": "早上好!我看到你昨晚睡了7.5小时,质量不错。今天预计 精力状态良好。", "timestamp": ISODate("2025-10-08T08:00:00Z"), "metadata": { "energy\_prediction": 8, "sleep\_analysis": {...} } }, { "role": "user", "content": "但我还是觉 得有点累", "timestamp": ISODate("2025-10-08T08:01:00Z") }, { "role": "assistant", "content": "我理解。虽然睡眠时长足够,但可能睡眠质量还有提升空间。要不要试试5分钟 的呼吸练习?", "timestamp": ISODate("2025-10-08T08:01:30Z"), "metadata": { "intervention\_suggested": "breathing", "reasoning": "用户主观感受与预测不符,建议快 速干预" } } ], "summary": "用户睡眠时长足够但主观感受疲劳,建议呼吸练习", "tags": ["sleep\_quality", "fatigue", "breathing\_exercise"] } ` ` `

2. 数据流程设计

2.1 数据采集流程

```mermaid sequenceDiagram participant U as 用户设备 participant A as APP participant DC as 数据采集服务 participant EXT as 外部API participant DB as 数据库 participant TS as 时序数据库

Note over U,TS: 被动数据采集 (后台自动)

A->>DC: 定时任务触发 (每小时) DC->>EXT: 请求Apple Health数据 EXT-->>DC: 返回睡眠、心率、运动数据

DC->>DC: 数据清洗和验证 DC->>DB: 存储到PostgreSQL DC->>TS: 存储到InfluxDB(时序)

Note over U,TS: 主动数据采集 (用户触发)

U->>A: 用户与AI教练对话 A->>DC: 提交对话内容

DC->>DC: 提取主观数据 (精力评分、情绪)

DC->>DB: 存储精力记录 DC->>TS: 更新时序数据

. . .

## 2.2 AI对话流程

```mermaid sequenceDiagram participant U as 用户 participant APP as 前端 APP participant CS as 对话服务 participant AS as 分析服务 participant LLM as GPT-4 API participant DB as 数据库

U->>APP: 发送消息

APP->>CS: POST /api/chat/message

CS->>DB: 获取用户画像 CS->>DB: 获取最近精力数据 CS->>DB: 获取对话历史

CS->>**AS**: 请求当前精力评估 **AS**->>**AS**: 运行预测模型 **AS**-->>CS: 返回精力评估结果

CS->>CS: 构建上下文Prompt

Note over CS: 包含:用户画像、精力数据、
>对话历史、当前评估

CS->>LLM: 发送Prompt LLM-->>CS: 返回AI回复

CS->>DB: 保存对话记录 CS-->>APP: 返回AI回复 APP-->>U: 显示回复

opt 如果AI建议干预 CS->>CS: 记录推荐 CS->>APP: 推送干预建议

end

. . .

2.3 精力预测流程

```mermaid flowchart TD A[触发预测] --> B{用户数据充足?} B -->|否| C[使用通用模型] B -->|是| D[加载个性化模型]

C --> E[收集特征数据]

D --> E

E --> F[特征工程]

F --> G[模型推理]

G --> H{预测精力水平}

H --> I[高精力 8-10]

H --> J[中精力 5-7]

H --> K[低精力 1-4]

I --> L[生成建议:<br/>保持状态]

J --> M[生成建议:<br/>适度干预]

K --> N[生成建议:<br/>立即干预]

L --> 0[返回预测结果]

 $M \ --> \ 0$ 

N --> 0

0 --> P[更新缓存]

P --> Q[记录预测历史]

## 3. 用户交互流程

#### 3.1 用户旅程地图

```mermaid journey title 用户一天的精力管理旅程 section 早晨 (7:00-9:00) 收到晨间简报推送: 5: 用户 打开APP查看简报: 5: 用户 与AI教练对话: 4: 用户 授权数据同步: 3: 用户 section 上午 (9:00-12:00) 专注工作: 4: 用户 收到精力预警: 3: 用户 进行呼吸练习: 4: 用户 section 中午 (12:00-14:00) 午餐休息: 5: 用户 查看精力仪表盘: 3: 用户 section 下午 (14:00-18:00) 继续工作: 3: 用户 收到专注提醒: 4: 用户 使用专注计时器: 5: 用户 section 晚上 (18:00-22:00) 下班运动: 5: 用户 收到晚间复盘推送: 4: 用户 与AI教练复盘: 5: 用户 设定明日目标: 4: 用户 section 睡前 (22:00-23:00) 收到睡眠提醒: 5: 用户 进行冥想练习: 4: 用户 入睡: 5: 用户 ```

3.2 核心交互流程

3.2.1 首次使用流程

```mermaid flowchart TD A[下载APP] --> B[启动APP] B --> C[欢迎动画] C --> D[选择教练形象] D --> E[AI教练自我介绍]

```
E --> F[请求数据授权]
F --> G{用户授权?}
G -->|是| H[连接Apple Health/Google Fit]
G -->|否| I[说明无硬件方案]
H --> J[初始问卷 1/5:
基本信息]
I --> J
J --> K[初始问卷 2/5:
目标设定]
K --> L[初始问卷 3/5:
当前挑战]
L --> M[初始问券 4/5:
生活习惯]
M --> N[初始问卷 5/5:
工作模式]
N --> 0[生成个性化画像]
0 --> P[展示订阅选项]
P --> Q{选择订阅?}
Q -->|7天试用| R[绑定支付方式]
0 -->|直接付费| R
Q -->|暂不订阅| S[进入免费模式
功能受限]
R --> T[完成入职]
S --> T
T --> U[进入主界面]
```

#### 3.2.2 晨间简报流程

```mermaid sequenceDiagram participant S as 系统定时任务 participant AS as 分析服务 participant CS as 对话服务 participant NS as 推送服务 participant U as 用户

Note over S: 每天早上7:00触发 S->>AS: 生成晨间分析 AS->>AS: 分析昨晚睡眠 AS->>AS: 预测今日精力 AS->>AS: 检查今日日程 AS-->>S: 返回分析结果 S->>CS: 生成晨间简报内容 CS->>CS: 构建个性化简报 CS-->>S: 返回简报文本 S->>NS: 发送推送通知 NS->>U: 推送:"早上好!今天的精力简报已准备好" U->>APP: 点击推送打开APP APP->>CS:请求晨间简报 CS-->>APP: 返回完整简报 APP->>U: 展示简报内容 opt 用户与AI互动 U->>APP: 发送问题 APP->>CS: 继续对话 CS-->>APP: AI回复 end

. . .

4. 核心功能模块详细设计

4.1 用户认证模块

功能描述: 处理用户注册、登录、JWT认证

技术方案: - JWT Token认证 - Refresh Token机制 - 第三方登录(Apple、微信)

API设计:

```python

# POST /api/auth/register

{ "email": "user@example.com", "password": "SecurePass123!", "name": "张三" }

# Response

```
{ "user_id": "uuid", "access_token": "jwt_token", "refresh_token": "refresh_token"; "expires_in": 3600 }
```

# POST /api/auth/login

{ "email": "user@example.com", "password": "SecurePass123!" }

# POST /api/auth/refresh

```
{ "refresh_token": "refresh_token" } ` ` `
```

## 4.2 数据采集模块

功能描述: 从多个数据源采集用户精力相关数据

**数据源:** 1. Apple Health / Google Fit 2. 系统日历 3. 用户对话(主观数据) 4. 第三方API(天气等)

采集策略: - 后台定时任务(每小时) - 用户触发(打开APP时) - 实时同步(对话中)

#### API设计:

```
```python
```

POST /api/data/sync/health

同步健康数据

```
{ "data_source": "apple_health", "data_type": "sleep", "records": [ { "date": "2025-10-07", "bedtime": "2025-10-07T23:00:00Z", "wake_time": "2025-10-08T07:00:00Z", "duration_hours": 8.0, "deep_sleep_hours": 2.5, "rem_sleep_hours": 1.5 } ] }
```

POST /api/data/energy/report

用户手动报告精力

```
{ "energy_level": 7, "timestamp": "2025-10-08T10:00:00Z", "context": { "activity": "working", "mood": "focused" } } ```
```

4.3 AI对话模块

功能描述: 提供智能对话能力,模拟真人教练

核心组件: 1. 上下文管理器 2. Prompt构建器 3. LLM接口封装 4. 对话历史管理

Prompt模板:

```python COACH\_SYSTEM\_PROMPT = """ 你是{user\_name}的私人精力管理教练,名字叫"小峰"。

## 你的角色定位

- 专业: 你拥有精力管理、睡眠科学、运动营养等领域的专业知识
- 共情: 你能理解用户的困难和挑战, 给予情感支持

• 行动导向: 你的建议都是具体的、可执行的

• 个性化: 你了解用户的背景、目标和习惯

# 用户画像

• 姓名: {user\_name}

• 年龄: {age}岁

• 职业: {occupation}

• 目标: {goals}

• 挑战: {challenges}

# 当前数据

• 昨晚睡眠: {sleep\_last\_night}小时(质量评分: {sleep\_quality}/10)

• 当前精力预测: {current\_energy}/10

• 今日精力趋势: {energy\_trend}

• 今日重要事项: {today\_schedule}

# 对话历史

{conversation\_history}

# 你的回复要求

1. 语气: 温和、专业、鼓励

2. 长度: 简洁明了, 一般2-3句话

3. 结构: 先共情, 再分析, 后建议

4. 可操作性: 给出具体的行动建议

用户刚刚说: "{user\_message}"

请回复: """ ` ` `

#### API设计:

```python

POST /api/chat/message

{ "message": "我今天感觉很累", "conversation_id": "uuid", # 可选,新对话则不传 "context": { "trigger": "user_initiated" # user_initiated, morning_briefing, intervention } }

Response

{ "conversation_id": "uuid", "message_id": "uuid", "response": "我注意到你昨晚只睡了5.5小时,这可能是你感到疲劳的主要原因。下午有个重要会议,要不要现在做个5分钟的呼吸练习,帮你恢复一下精力?", "metadata": { "energy_assessment": 4, "intervention_suggested": { "type": "breathing", "duration": 300, "reason": "低精力状态,即将有重要任务" } }, "timestamp": "2025-10-08T10:05:00Z" } ```

4.4 精力预测模块

功能描述: 基于历史数据预测用户未来的精力状态

模型架构(MVP阶段):

```python class EnergyPredictionModel: """ 精力预测模型(MVP版本:基于规则) """

```
def predict(self, user_data: dict) -> dict:
 预测用户当前和未来的精力水平
 Args:
 user_data: {
 'sleep_last_night': 7.5,
 'sleep_quality': 8,
 'recent_activity': 5000,
 # 步数
 'time_of_day': '10:00',
'day_of_week': 2, # 周二
 'upcoming_tasks': ['重要会议', '项目汇报']
 }
 Returns:
 {
 'current_energy': 7,
 'confidence': 0.85,
 'hourly_prediction': [
 {'hour': 10, 'energy': 7},
{'hour': 11, 'energy': 6},
{'hour': 12, 'energy': 5},
],
 'factors': {
 'sleep': 0.3, # 贡献度
 'time': 0.2,
 'activity': 0.1
 }
 # 基础精力分数 (基于睡眠)
 base_energy = self._calculate_sleep_energy(
 user_data['sleep_last_night'],
 user_data['sleep_quality']
)
 # 时间调整 (生理节律)
 time_adjustment = self._calculate_circadian_adjustment(
 user_data['time_of_day']
 # 活动调整
 activity adjustment = self. calculate_activity_adjustment(
 user_data['recent_activity']
)
 # 综合计算
 current energy = min(10, max(1,
 base_energy + time_adjustment + activity_adjustment
))
 # 预测未来24小时
 hourlv prediction = self._predict_hourly(
 current_energy,
 user_data
)
 return {
 'current energy': round(current_energy, 1),
 'confidence': 0.85,
 'hourly prediction': hourly_prediction,
 'factors': {
 'sleep': 0.4,
 'circadian': 0.3,
```

```
'activity': 0.2,
 'other': 0.1
 }
 }
def _calculate_sleep_energy(self, hours: float, quality: int) -> float:
 """基于睡眠计算基础精力"""
 # 最优睡眠时长:7-9小时
 if 7 <= hours <= 9:
 sleep score = 8
 elif 6 <= hours < 7:
 sleep_score = 6
 elif 5 <= hours < 6:
 sleep_score = 4
 else:
 sleep_score = 2
 # 质量调整
 quality_factor = quality / 10
 return sleep_score * quality_factor
def _calculate_circadian_adjustment(self, time_str: str) -> float: """基于生理节律调整"""
 hour = int(time_str.split(':')[0])
 # 简化的生理节律曲线
 circadian_curve = {
 6: 0, 7: 1, 8: 2, 9: 2, 10: 2,
 11: 1, 12: 0, 13: -1, 14: -2, 15: -1,
 16: 0, 17: 1, 18: 1, 19: 0, 20: -1,
 21: -2, 22: -2, 23: -3, 0: -3, 1: -3
 }
 return circadian_curve.get(hour, 0)
def _calculate_activity_adjustment(self, steps: int) -> float:
 """基于活动量调整"""
 if steps > 8000:
 return 1
 elif steps > 5000:
 return 0.5
 else:
 return 0
def predict hourlv(self, current_energy: float, user_data: dict) -> list: """预测未来24小时的精力"""
 predictions = []
 current_hour = int(user_data['time_of_day'].split(':')[0])
 for i in range(24):
 hour = (current_hour + i) % 24
 # 简化预测:基于生理节律调整
 adjustment = self. calculate circadian adjustment(f"{hour}:00")
 predicted_energy = max(1, min(10, current_energy + adjustment))
 predictions.append({
 'hour': hour,
 'energy': round(predicted_energy, 1)
 })
 return predictions
```

#### API设计:

```python

GET /api/energy/predict

Response

```
{ "user_id": "uuid", "timestamp": "2025-10-08T10:00:00Z", "current_energy": 7.2, "confidence": 0.85, "hourly_prediction": [ {"hour": 10, "energy": 7.2}, {"hour": 11, "energy": 6.8}, {"hour": 12, "energy": 6.0}, {"hour": 13, "energy": 5.5}, {"hour": 14, "energy": 5.0}, {"hour": 15, "energy": 5.5}, {"hour": 16, "energy": 6.5}, ... ], "factors": { "sleep": {"contribution": 0.4, "value": 7.5}, "circadian": {"contribution": 0.3, "value": "peak"}, "activity": {"contribution": 0.2, "value": "moderate"} }, "recommendations": [{ "time": "14:00", "type": "warning", "message": "预计下午2点精力最低,建议提前休息" } ] ```
```

4.5 推荐引擎模块

功能描述: 基于用户状态推荐合适的干预措施

推荐逻辑:

```python class RecommendationEngine: """ 干预推荐引擎 """

```
def recommend(self, user_state: dict) -> dict:
 推荐干预措施
 Args:
 user_state: {
 'current_energy': 4,
 'predicted_energy': 3,
 'upcoming_tasks': [
 {'time': '14:00', 'importance': 'high', 'name': '重要会议'}
 'available_time': 15, # 分钟
 'location': 'office',
 'recent_interventions': ['breathing_10min_ago']
 }
 Returns:
 'recommendation': {
 'type': 'breathing',
 'duration': 300,
'urgency': 'high',
'reason': '...'
 'alternatives': [...]
 }
 0.00
 current_energy = user_state['current_energy']
 predicted_energy = user_state['predicted_energy']
 upcoming_tasks = user_state['upcoming_tasks']
 available_time = user_state['available_time']
 # 计算精力缺口
 energy_gap = self._calculate_energy_gap(
 current_energy,
 predicted_energy,
 upcoming_tasks
 # 选择干预类型
 if energy gap > 3: # 严重不足
 if available_time >= 20:
 return self._recommend_power_nap()
 elif available time >= 10:
 return self._recommend_breathing()
 else:
 return self._recommend_quick_boost()
 elif energy gap > 1: # 轻度不足
 if available_time >= 15:
 return self._recommend_meditation()
 else:
 return self._recommend_breathing()
 else: # 精力充足
 return self._recommend_maintenance()
def _calculate_energy_gap(self, current, predicted, tasks): """计算精力缺口"""
 if not tasks:
 return 0
 # 找到最重要任务的所需精力
 max_required = max([
 8 if t['importance'] == 'high' else 6
```

```
for t in tasks
])
 return max(0, max_required - min(current, predicted))
def _recommend_power_nap(self):
 return {
 'recommendation': {
 'type': 'power_nap',
 'duration': 1200, # 20分钟
'urgency': 'high',
 'reason': '精力严重不足,20分钟小睡能快速恢复',
 'expected_benefit': '+3 精力值',
 'instructions': [
 '找一个安静的地方',
 '设置20分钟闹钟'
 '闭眼放松,不要强迫入睡',
 '醒来后慢慢起身'
]
 },
 'alternatives': [
 {
 'type': 'breathing',
 'duration': 600,
 'reason': '如果无法小睡,深呼吸也能帮助恢复'
 }
]
 }
def _recommend_breathing(self):
 return {
 'recommendation': {
 'type': 'breathing',
 'duration': 300, # 5分钟
'urgency': 'medium',
'reason': '通过呼吸练习快速调整状态',
 'expected_benefit': '+1 精力值',
 'instructions': [
 '找一个舒适的坐姿'
 '跟随APP的呼吸引导'
 '吸气4秒,屏息4秒,呼气4秒',
 '重复5分钟'
]
 'alternatives': []
 }
def _recommend_quick_boost(self):
 return {
 'recommendation': {
 'type': 'quick_boost',
 'duration': 180, # 3分钟
 'urgency': 'high',
'reason': '时间紧迫,快速提升精力',
 'expected benefit': '+0.5 精力值',
 'instructions': [
 '站起来走动',
 '喝一杯冷水',
 '洗把冷水脸',
 '做10个深蹲'
]
 'alternatives': []
 }
```

. . .

#### API设计:

```python

GET /api/recommendations/current

Response

```
{ "timestamp": "2025-10-08T13:45:00Z", "recommendation": { "id": "uuid", "type": "breathing", "duration": 300, "urgency": "medium", "reason": "预计下午2点精力下降,提前调整状态", "expected_benefit": "+1 精力值", "instructions": [ "找一个舒适的坐姿", "跟随APP的呼吸引导", "吸气4秒,屏息4秒,呼气4秒", "重复5分钟"], "action_button": { "text": "开始呼吸练习", "action": "start_breathing" } }, "alternatives": [ { "type": "meditation", "duration": 600, "reason": "如果有更多时间,冥想效果更好" } ] }
```

POST

/api/recommendations/{id}/feedback

```
{ "action": "accepted", # accepted, dismissed, completed "effectiveness": 4, # 1-5 "comment": "很有帮助" } ` ` `
```

4.6 干预工具模块

4.6.1 呼吸练习

功能描述: 引导式呼吸练习,帮助用户快速调整状态

技术实现: - 动画: 收缩/舒张的圆圈 - 音效: 可选的背景音乐 - 计时: 精确的呼吸节奏控制

前端组件设计:

```javascript // BreathingExercise.js import React, { useState, useEffect } from 'react'; import { View, Animated, Text } from 'react-native';

const BreathingExercise = ({ duration = 300 }) => { const [phase, setPhase] =
useState('inhale'); // inhale, hold, exhale const [remainingTime, setRemainingTime] =
useState(duration); const scaleValue = new Animated.Value(1);

useEffect(() => { // 呼吸动画循环 const breathingCycle = () => { // 吸气 (4秒) Animated.timing(scaleValue, { toValue: 1.5, duration: 4000, useNativeDriver: true }).start(() => { setPhase('hold'); // 屏息 (4秒) setTimeout(() => { setPhase('exhale'); // 呼气 (4秒) Animated.timing(scaleValue, { toValue: 1, duration: 4000, useNativeDriver: true }).start(() => { setPhase('inhale'); breathingCycle(); // 继续循环 }); }, 4000); }); };

```
breathingCycle();

// 倒计时

const timer = setInterval(() => {
 setRemainingTime(prev => {
 if (prev <= 1) {
 clearInterval(timer);
 onComplete();
 return 0;
 }
 return prev - 1;
 });
}, 1000);

return () => clearInterval(timer);
```

#### **}**, []);

const getInstructionText = () => { switch(phase) { case 'inhale': return '慢慢吸气...'; case 'hold': return '屏住呼吸...'; case 'exhale': return '缓缓呼气...'; } };

return ( {getInstructionText()} {Math.floor(remainingTime / 60)}:{(remainingTime % 60).toString().padStart(2, '0')}); }; ```

#### 4.6.2 专注计时器

**功能描述:**帮助用户专注工作,记录专注时长

**技术实现:** - Pomodoro技术(25分钟工作 + 5分钟休息) - 后台计时(即使APP在后台也继续计时) - 完成提醒

#### API设计:

```python

POST /api/tools/focus/start

{ "duration": 1500, # 25分钟 "task_name": "完成项目报告" }

Response

```
{ "session_id": "uuid", "start_time": "2025-10-08T14:00:00Z", "end_time": "2025-10-08T14:25:00Z" }
```

POST

/api/tools/focus/{session_id}/complete

```
{ "actual_duration": 1500, "interruptions": 2, "completion_status": "completed" # completed, partial, abandoned } ```
```

5. AI编程工具开发提示词

以下是可以直接喂给Claude Code、Cursor、Codex等AI编程工具的详细提示词。

5.1 后端 - 用户认证服务

开发提示词:用户认证服务

任务描述

使用Python FastAPI框架,开发一个完整的用户认证服务,包括注册、登录、JWT认证、Token刷新等功能。

技术栈

• 框架: FastAPI

• 数据库: PostgreSQL (使用SQLAlchemy ORM)

• 认证: JWT (使用python-jose库)

• 密码加密: bcrypt

需求详细说明

1. 项目结构

| ``` app/ ├── main.py # FastAPI应用入口 ├── config.py # 配置文件 ├── models |
|--|
| │ └── user.py # 用户模型 ├── schemas/ │ └── auth.py # Pydantic模式 ├── |
| services/ uth_service.py # 认证业务逻辑 routers/ uth.py |
| 认证路由 └── utils/ ├── security.py # 安全工具函数 └── database.py # 数据库设 |
| 接``` |

2. 数据库模型 (models/user.py)

创建User模型,包含以下字段: - id: UUID主键 - email: 唯一邮箱 - password_hash: 加密后的密码 - name: 用户姓名 - avatar_url: 头像URL - subscription_status: 订阅状态 (trial, active, expired) - subscription_end_date: 订阅结束日期 - created_at, updated_at: 时间戳

3. API端点

POST /api/auth/register

- 输入: email, password, name
- 验证:
- 邮箱格式正确
- 密码强度(至少8位,包含大小写字母和数字)
- 邮箱未被注册
- 输出: user_id, access_token, refresh_token

POST /api/auth/login

- 输入: email, password
- 验证:用户存在且密码正确
- 输出: user_id, access_token, refresh_token

POST /api/auth/refresh

- 输入: refresh_token
- 验证: refresh token有效
- 输出: 新的access_token

GET /api/auth/me

- 需要认证
- 输出: 当前用户信息

4. JWT配置

- Access Token过期时间: 1小时
- Refresh Token过期时间: 30天
- 算法: HS256
- Secret Key: 从环境变量读取

5. 安全要求

- 密码使用bcrypt加密, cost factor = 12
- JWT Secret从环境变量读取
- 所有密码相关的错误信息要模糊化,不要暴露用户是否存在
- 实现请求频率限制(防止暴力破解)

6. 错误处理

- 使用FastAPI的HTTPException
- 返回标准的错误格式: ```json { "error": { "code": "INVALID_CREDENTIALS", "message": "邮箱或密码错误" } } ```

7. 测试要求

- 为每个API端点编写单元测试
- 测试成功和失败场景
- 测试边界条件

开始开发

请按照以上需求,完整实现用户认证服务。代码要清晰、有注释、符合PEP 8规范。 ```

5.2 后端 - 数据采集服务

开发提示词:数据采集服务

任务描述

开发一个数据采集服务,负责从多个数据源(Apple Health、Google Fit、用户输入等)采集用户的精力相关数据,并存储到数据库。

技术栈

• 框架: FastAPI

• 数据库: PostgreSQL + InfluxDB (时序数据)

• 任务队列: Celery + Redis

• HTTP客户端: httpx (异步)

需求详细说明

1. 项目结构

| ``` app/ | |
|---|------|
| health_sync.py # 健康数据同步 │ ├── calendar_sync.py # 日历同步 │ ├ | |
| weather_sync.py # 天气数据 manual_input.py # 手动输入处理 tasks | s/ |
| └── sync_tasks.py # Celery异步任务 ├── models/ │ ├── sleep_record.p | у |
| ├── activity_record.py | ру # |
| 数据相关API``` | |

2. 核心功能

2.1 健康数据同步 (health_sync.py)

实现一个通用的健康数据同步类:

```python class HealthDataSync: def **init**(self, user\_id: str, data\_source: str): self.user\_id = user\_id self.data\_source = data\_source # 'apple\_health' or 'google\_fit'

```
async def sync_sleep_data(self, start_date: date, end_date: date):
 """同步睡眠数据"""
 pass

async def sync_activity_data(self, start_date: date, end_date: date):
 """同步活动数据"""
 pass

async def sync_heart_rate(self, start_date: date, end_date: date):
 """同步心率数据"""
 pass
```

. . .

要求: -支持增量同步(只同步新数据) - 处理数据冲突(相同日期的数据如何处理) - 数据验证和清洗 - 异常处理和重试机制

#### 2.2 数据存储策略

- 结构化数据(睡眠、活动)存储到PostgreSQL
- 时序数据(心率、精力值)同时存储到InfluxDB
- 原始数据保存到JSONB字段,便于后续分析

#### 2.3 定时任务 (tasks/sync\_tasks.py)

使用Celery实现定时同步任务:

```python @celery\_app.task def sync\_all\_users\_health\_data(): """每小时同步所有用户的健康数据""" pass

@celery_app.task def sync_user_calendar(user_id: str): """同步单个用户的日历""" pass

3. API端点

POST /api/data/sync/health

手动触发健康数据同步 - 输入: data_source, data_types, date_range - 输出: sync_job_id, status

POST /api/data/energy/report

用户手动报告精力值 - 输入: energy_level (1-10), timestamp, context - 输出: record_id

GET /api/data/sleep/history

获取睡眠历史 - 查询参数: start_date, end_date - 输出: 睡眠记录列表

GET /api/data/energy/timeline

获取精力时间线 - 查询参数: start_date, end_date, granularity (hourly/daily) - 输出: 精力数据点列表

4. 数据质量控制

- 异常值检测(如睡眠时长>12小时)
- 缺失数据标记
- 数据完整性检查
- 多源数据冲突解决策略

5. 性能优化

- 批量插入数据
- 使用数据库索引
- 缓存频繁查询的数据
- 异步处理大量数据

开始开发

请实现完整的数据采集服务,确保代码健壮、高效、易于维护。```

5.3 后端 - AI对话服务

• • •

开发提示词: AI对话服务

任务描述

开发AI对话服务,集成OpenAI GPT-4 API,实现智能教练对话功能。包括上下文管理、 Prompt构建、对话历史管理等。

技术栈

• 框架: FastAPI

• LLM: OpenAl GPT-4 API

• 数据库: MongoDB (对话历史) + PostgreSQL (用户数据)

• 缓存: Redis

需求详细说明

1. 项目结构

| ``` app/ |
|---|
| 对话服务主类 ├── context_manager.py # 上下文管理 ├── prompt_builder.py |
| # Prompt构建器 └── llm_client.py # LLM客户端封装 ├── models/ └── |
| conversation.py # 对话模型 └── routers/ └── chat.py # 对话API ``` |

2. 核心类设计

2.1 LLM客户端 (llm_client.py)

封装OpenAl API调用:

```python class LLMClient: def **init**(self, api\_key: str, model: str = "gpt-4"): self.client = OpenAI(api\_key=api\_key) self.model = model

```
async def generate_response(
 self,
 messages: List[dict],
 temperature: float = 0.7,
 max_tokens: int = 500
) -> str:
 """生成AI回复"""
 pass

async def stream_response(
 self,
 messages: List[dict]
) -> AsyncGenerator[str, None]:
 """流式生成回复 (用于实时显示) """
 pass
```

. . .

#### 2.2 上下文管理器 (context\_manager.py)

#### 管理对话上下文:

```python class ContextManager: def init(self, user\_id: str): self.user\_id = user\_id

```
async def build_context(self, conversation_id: str = None) -> dict:
   构建完整的对话上下文
   Returns:
       {
           'user_profile': {...},
           'recent_data': {...},
           'conversation_history': [...],
           'current_state': {...}
   0.00
   # 1. 获取用户画像
   user_profile = await self._get_user_profile()
   # 2. 获取最近的精力数据
   recent_data = await self._get_recent_data()
   # 3. 获取对话历史
   conversation history = await self._get_conversation_history(
       conversation_id
   # 4. 获取当前状态 (精力预测、推荐等)
   current_state = await self._get_current_state()
   return {
       'user profile': user profile,
       'recent_data': recent_data,
       'conversation_history': conversation_history,
       'current_state': current_state
   }
```

2.3 Prompt构建器 (prompt_builder.py)

构建发送给LLM的Prompt:

```python class PromptBuilder: SYSTEM\_PROMPT\_TEMPLATE = """ 你是{user\_name} 的私人精力管理教练,名字叫"小峰"。

```
你的角色定位
- 专业:你拥有精力管理、睡眠科学、运动营养等领域的专业知识
- 共情:你能理解用户的困难和挑战,给予情感支持
- 行动导向:你的建议都是具体的、可执行的
- 个性化: 你了解用户的背景、目标和习惯
用户画像
- 姓名: {user_name}
- 年龄: {age}岁
- 职业:{occupation}
- 目标:{goals}
- 挑战:{challenges}
当前数据
- 昨晚睡眠: {sleep_last_night}小时(质量评分: {sleep_quality}/10)
- 当前精力预测:{current_energy}/10
- 今日精力趋势: {energy_trend}
你的回复要求
1. 语气:温和、专业、鼓励
2. 长度:简洁明了,一般2-3句话
3. 结构:先共情,再分析,后建议
4. 可操作性:给出具体的行动建议
def build_messages(
 self,
 context: dict,
 user_message: str
) -> List[dict]:
 """构建完整的消息列表"""
 messages = []
 # 1. 系统提示
 system_prompt = self._build_system_prompt(context)
 messages.append({
 "role": "system",
 "content": system_prompt
 })
 # 2. 对话历史 (最近10轮)
 for msq in context['conversation_history'][-10:]:
 messages.append({
 "role": msg['role'],
 "content": msg['content']
 })
 # 3. 当前用户消息
 messages.append({
 "role": "user",
 "content": user_message
 })
 return messages
```

. . .

#### 3. API端点

### POST /api/chat/message

发送消息并获取AI回复 - 输入: message, conversation\_id (可选) - 输出: response, conversation\_id, metadata

#### **GET /api/chat/conversations**

获取对话列表 - 查询参数: limit, offset - 输出: 对话列表

#### **GET /api/chat/conversations/{id}**

获取特定对话的完整历史 - 输出: 完整对话记录

#### POST /api/chat/trigger/morning-briefing

触发晨间简报 - 输出: 简报内容

### 4. 特殊对话类型

#### 4.1 晨间简报

```python async def generate\_morning\_briefing(user\_id: str) -> dict: """生成晨间简报"""#1.分析昨晚睡眠 sleep\_analysis = await analyze\_last\_night\_sleep(user\_id)

```
# 2. 预测今日精力
energy_prediction = await predict_today_energy(user_id)

# 3. 检查今日日程
today_schedule = await get_today_schedule(user_id)

# 4. 生成简报内容
briefing = await generate_briefing_content(
    sleep_analysis,
    energy_prediction,
    today_schedule
)

return briefing
```

4.2 晚间复盘

```python async def generate\_evening\_review(user\_id: str) -> dict: """生成晚间复盘"""#1. 回顾今日精力曲线#2. 总结今日干预效果#3. 识别精力模式#4. 提供明日建议pass```

#### 5. 性能优化

- 使用Redis缓存用户画像和最近数据
- 对话历史分页加载
- LLM响应使用流式传输
- 实现请求队列,防止并发过高

## 6. 监控和日志

- 记录所有LLM API调用
- 监控响应时间和Token消耗
- 记录用户满意度反馈
- 异常情况告警

# 开始开发

请实现完整的AI对话服务,确保对话质量高、响应快、用户体验好。```

### 5.4 前端 - React Native主界面

# 开发提示词: React Native主界面

# 任务描述

使用React Native开发"巅峰态"APP的主界面,包括对话界面、精力仪表盘、干预工具等核心功能。

# 技术栈

• 框架: React Native

• 导航: React Navigation

• 状态管理: Redux Toolkit

• UI组件: React Native Paper (Material Design)

• 图表: react-native-chart-kit

• 动画: React Native Reanimated

# 需求详细说明

## 1. 项目结构

| ``` src/                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 话界面     DashboardScreen.js # 精力仪表盘     ToolsScreen.js # 干预工具             |
| │ └── ProfileScreen.js # 个人设置 ├── components/ │ ├── chat/ │ │ ├──        |
| MessageBubble.js # 消息气泡 │ │ ├── ChatInput.js # 输入框 │ │ └──               |
| CoachAvatar.js # 教练头像                                                    |
| │                                                                        |
| tools/                                                                   |
| store.js                                                                 |
| energySlice.js   —— api/   —— apiSlice.js # RTK Query API —— navigation/ |
| AppNavigator.js ```                                                      |

## 2. 主界面设计 (HomeScreen.js)

#### 2.1 布局结构

```
│ <- 顶部栏 │
力状态 | | [圆形仪表: 7.2] | | | |
午2点精力可能下降... | <- 主动建议卡片 | [查看详情] | | | 快速工具 | | 「呼吸][冥
 专
 注 | |
 I
 捷
 | [首页] [对话] [工
 我
 的
 1
 部
 류
 1
 Γ
 底
```

#### 2.2 实现要求

```javascript import React, { useEffect } from 'react'; import { View, ScrollView, StyleSheet } from 'react-native'; import { useSelector, useDispatch } from 'react-redux'; import { fetchEnergyPrediction } from '../redux/slices/energySlice';

const HomeScreen = ({ navigation }) => { const dispatch = useDispatch(); const {
 currentEnergy, prediction, loading } = useSelector(state => state.energy);

useEffect(() => { // 进入页面时获取最新数据 dispatch(fetchEnergyPrediction());

```
// 每5分钟刷新一次
const interval = setInterval(() => {
  dispatch(fetchEnergyPrediction());
}, 5 * 60 * 1000);
return () => clearInterval(interval);
```

}, []);

return ({/ *精力仪表盘 /*}

```
{/* 精力曲线 */}
<EnergyChart data={prediction} />

{/* AI建议卡片 */}
<RecommendationCard />

{/* 快速工具 */}
<QuickTools navigation={navigation} />
</ScrollView>
```

); }; ```

3. 对话界面 (ChatScreen.js)

3.1 设计要求

- 类似iMessage的对话界面
- 支持文字和语音输入
- 消息气泡区分用户和AI
- 支持消息中的交互按钮(如"开始呼吸练习")
- 实时显示AI正在输入的状态

3.2 核心功能

```javascript const ChatScreen = ({ route }) => { const [messages, setMessages] = useState([]); const [inputText, setInputText] = useState("); const [isTyping, setIsTyping] = useState(false);

const sendMessage = async () => { if (!inputText.trim()) return;

```
// 添加用户消息
const userMessage = {
 id: Date.now(),
 role: 'user',
 content: inputText,
 timestamp: new Date()
setMessages(prev => [...prev, userMessage]);
setInputText('');
// 显示AI正在输入
setIsTyping(true);
try {
 // 调用API获取AI回复
 const response = await api.sendChatMessage({
 message: inputText,
 conversation_id: route.params?.conversationId
 });
 // 添加AI回复
 const aiMessage = {
 id: response.message_id,
 role: 'assistant',
 content: response.response,
 timestamp: new Date(response.timestamp),
 metadata: response.metadata
 };
 setMessages(prev => [...prev, aiMessage]);
} catch (error) {
 console.error('发送消息失败:', error);
} finally {
 setIsTyping(false);
```

**}**;

return ( ( )} keyExtractor={item => item.id.toString()} />

```
{isTyping && <TypingIndicator />}

<ChatInput
 value={inputText}
 onChangeText={setInputText}
 onSend={sendMessage}
 />
</View>
```

);};```

### 4. 精力仪表盘组件 (EnergyGauge.js)

#### 4.1 设计要求

• 圆形仪表,显示当前精力值(1-10)

- 颜色根据精力值变化:
- 8-10:绿色
- 5-7: 黄色
- 1-4: 红色
- 平滑的动画过渡

#### 4.2 实现

```
```javascript import React, { useEffect } from 'react'; import { View, Text, StyleSheet } from 'react-native'; import Animated, { useSharedValue, useAnimatedStyle, withSpring } from 'react-native-reanimated'; import Svg, { Circle } from 'react-native-svg'; const EnergyGauge = ({ value }) => { const animatedValue = useSharedValue(0); useEffect(() => { animatedValue.value = withSpring(value); }, [value]); const getColor = (val) => { if (val >= 8) return '#4CAF50'; // 绿色 if (val >= 5) return '#FFC107'; // 黄色 return '#F44336'; // 红色 }; const radius = 80; const strokeWidth = 12; const circumference = 2 * Math.PI * radius; const progress = (value / 10) * circumference;
```

背景圆 /} {/ 进度圆 /} rotate(-90 100 100)} />

```
<View style={styles.valueContainer}>
    <Text style={styles.value}>{value.toFixed(1)}</Text>
    <Text style={styles.label}>当前精力</Text>
    </View>
</View>
```

5. Redux状态管理

5.1 Energy Slice

```javascript import { createSlice, createAsyncThunk } from '@reduxjs/toolkit'; import api from '../../services/api';

export const fetchEnergyPrediction = createAsyncThunk( 'energy/fetchPrediction',
async () => { const response = await api.getEnergyPrediction(); return response.data; }
);

const energySlice = createSlice({ name: 'energy', initialState: { currentEnergy: 0,
prediction: [], loading: false, error: null }, reducers: { updateCurrentEnergy: (state,
action) => { state.currentEnergy = action.payload; } }, extraReducers: (builder) => {
builder .addCase(fetchEnergyPrediction.pending, (state) => { state.loading = true; })
.addCase(fetchEnergyPrediction.fulfilled, (state, action) => { state.loading = false;
state.currentEnergy = action.payload.current\_energy; state.prediction =
action.payload.hourly\_prediction; }) .addCase(fetchEnergyPrediction.rejected, (state,
action) => { state.loading = false; state.error = action.error.message; }); } });

export const { updateCurrentEnergy } = energySlice.actions; export default
energySlice.reducer; ```

### 6. 性能优化

- 使用React.memo避免不必要的重渲染
- 图表数据使用useMemo缓存
- 长列表使用FlatList的优化属性
- 图片使用FastImage库
- 动画使用Reanimated而非Animated

### 7. 测试要求

- 为每个组件编写单元测试
- 测试Redux状态管理逻辑
- 测试API调用和错误处理
- 测试用户交互流程

### 开始开发

请按照以上设计和要求,完整实现React Native前端应用。代码要清晰、性能好、用户体验 佳。 ` ` `

### 5.5 前端 - 呼吸练习组件

. . .

# 开发提示词: 呼吸练习组件

## 任务描述

开发一个引导式呼吸练习组件,提供视觉和文字引导,帮助用户进行呼吸练习。

## 技术栈

- React Native
- React Native Reanimated (动画)
- React Native Sound (可选音效)

### 需求详细说明

### 1. 功能要求

- 可视化呼吸引导(收缩/舒张的圆圈)
- 文字提示("吸气"、"屏息"、"呼气")
- 倒计时显示
- 可选的背景音乐
- 完成后的统计和反馈

### 2. 呼吸模式

支持多种呼吸模式: - 4-4-4 模式: 吸气4秒,屏息4秒,呼气4秒 - 4-7-8 模式: 吸气4秒,屏息7秒,呼气8秒 - Box Breathing: 吸气4秒,屏息4秒,呼气4秒,屏息4秒

### 3. 完整实现

```javascript import React, { useState, useEffect, useRef } from 'react'; import { View, Text, StyleSheet, TouchableOpacity, Dimensions } from 'react-native'; import Animated, { useSharedValue, useAnimatedStyle, withTiming, withSequence, Easing } from 'react-native-reanimated';

const { width, height } = Dimensions.get('window');

const BreathingExercise = ({ duration = 300, // 5分钟 pattern = '4-4-4', // 呼吸模式 onComplete }) => { const [phase, setPhase] = useState('inhale'); const [remainingTime, setRemainingTime] = useState(duration); const [isPaused, setIsPaused] = useState(false); const [cycleCount, setCycleCount] = useState(0);

const scale = useSharedValue(1); const opacity = useSharedValue(0.6);

const timerRef = useRef(null); const phaseTimerRef = useRef(null);

// 解析呼吸模式 const parsePattern = (pattern) => { const [inhale, hold, exhale] = pattern.split('-').map(Number); return { inhale, hold, exhale }; };

const { inhale: inhaleTime, hold: holdTime, exhale: exhaleTime } =
parsePattern(pattern);

const totalCycleTime = (inhaleTime + holdTime + exhaleTime) * 1000;

// 开始呼吸循环 const startBreathingCycle = () => { // 吸气阶段 setPhase('inhale'); scale.value = withTiming(1.5, { duration: inhaleTime * 1000, easing: Easing.inOut(Easing.ease) }); opacity.value = withTiming(1, { duration: inhaleTime * 1000 });

```
phaseTimerRef.current = setTimeout(() => {
  // 屏息阶段
  setPhase('hold');
  phaseTimerRef.current = setTimeout(() => {
    setPhase('exhale');
    scale.value = withTiming(1, {
      duration: exhaleTime * 1000,
      easing: Easing.inOut(Easing.ease)
    opacity.value = withTiming(0.6, {
     duration: exhaleTime * 1000
    phaseTimerRef.current = setTimeout(() => {
      // 完成一个循环
      setCycleCount(prev => prev + 1);
      if (!isPaused && remainingTime > 0) {
        startBreathingCycle();
    }, exhaleTime * 1000);
  }, holdTime * 1000);
}, inhaleTime * 1000);
```

};

// 组件挂载时开始 useEffect(() => { startBreathingCycle();

```
timerRef.current = setInterval(() => {
    setRemainingTime(prev => {
        if (prev <= 1) {
            handleComplete();
            return 0;
        }
        return prev - 1;
        });
}, 1000);

return () => {
    clearInterval(timerRef.current);
    clearTimeout(phaseTimerRef.current);
};
```

}, []);

// 暂停/继续 const togglePause = () => { setIsPaused(!isPaused); if (isPaused) { startBreathingCycle(); timerRef.current = setInterval(() => { setRemainingTime(prev => { if (prev <= 1) { handleComplete(); return 0; } return prev - 1; }); }, 1000); } else { clearInterval(timerRef.current); clearTimeout(phaseTimerRef.current); }};

// 完成练习 const handleComplete = () => { clearInterval(timerRef.current); clearTimeout(phaseTimerRef.current);

```
// 调用完成回调,传递统计数据
 onComplete?.({
   duration: duration,
   cycles_completed: cycleCount,
   pattern: pattern
 });
};
// 获取提示文字 const getInstructionText = () => { switch(phase) { case 'inhale': return
'慢慢吸气...'; case 'hold': return '屏住呼吸...'; case 'exhale': return '缓缓呼气...'; default:
return "; } };
// 获取提示颜色 const getPhaseColor = () => { switch(phase) { case 'inhale': return
'#4CAF50'; // 绿色 case 'hold': return '#2196F3'; // 蓝色 case 'exhale': return '#FF9800';
// 橙色 default: return '#9E9E9E'; } };
// 动画样式 const animatedStyle = useAnimatedStyle(() => { return { transform: [{ scale:
scale.value }], opacity: opacity.value }; });
// 格式化时间 const formatTime = (seconds) => { const mins = Math.floor(seconds / 60);
const secs = seconds % 60; return mins :{secs.toString().padStart(2, '0')};};
return ( {/ 顶部信息栏 /} {formatTime(remainingTime)} 第 {cycleCount} 个循环
```

```
{/* 呼吸圆圈 */}
  <View style={styles.circleContainer}>
    <Animated.View
      style={[
        styles.circle,
        animatedStyle,
        { backgroundColor: getPhaseColor() }
      ]}
    />
  </View>
  {/* 提示文字 */}
  <View style={styles.instructionContainer}>
    <Text style={[styles.instruction, { color: getPhaseColor() }]}>
      {getInstructionText()}
    </Text>
    <Text style={styles.phaseTimer}>
      {phase === 'inhale' && inhaleTime}
      {phase === 'hold' && holdTime}
      {phase === 'exhale' && exhaleTime}
   </Text>
  </View>
  {/* 控制按钮 */}
  <View style={styles.controls}>
    <TouchableOpacity
      style={styles.button}
      onPress={togglePause}
      <Text style={styles.buttonText}>
       {isPaused ? '继续' : '暂停'}
      </Text>
    </TouchableOpacity>
    <TouchableOpacity
      style={[styles.button, styles.stopButton]}
      onPress={handleComplete}
      <Text style={styles.buttonText}>结束</Text>
    </TouchableOpacity>
 </View>
</View>
```

); };

const styles = StyleSheet.create({ container: { flex: 1, backgroundColor: '#1A1A2E', alignItems: 'center', justifyContent: 'space-between', paddingVertical: 60 }, header: { alignItems: 'center' }, timer: { fontSize: 48, fontWeight: 'bold', color: '#FFFFFF' }, cycles: { fontSize: 16, color: '#AAAAAA', marginTop: 8 }, circleContainer: { flex: 1, justifyContent: 'center', alignItems: 'center' }, circle: { width: 150, height: 150, borderRadius: 75, shadowColor: '#000', shadowOffset: { width: 0, height: 4 }, shadowOpacity: 0.3, shadowRadius: 8, elevation: 8 }, instructionContainer: { alignItems: 'center' }, instruction: { fontSize: 32, fontWeight: '600', marginBottom: 8 }, phaseTimer: { fontSize: 18, color: '#AAAAAA' }, controls: { flexDirection: 'row', gap: 20 }, button: { backgroundColor: '#4CAF50', paddingHorizontal: 32, paddingVertical: 16,

```
borderRadius: 25, minWidth: 120, alignItems: 'center' }, stopButton: { backgroundColor: '#F44336' }, buttonText: { color: '#FFFFFF', fontSize: 18, fontWeight: '600' } }); export default BreathingExercise; ```
```

4. 使用示例

```javascript import BreathingExercise from './components/BreathingExercise';
const ToolsScreen = ({ navigation }) => { const handleBreathingComplete = async (stats) => { console.log('呼吸练习完成:', stats);

```
// 记录到后端
await api.recordIntervention({
 type: 'breathing',
 duration: stats.duration,
 completion_status: 'completed',
 metadata: {
 cvcles: stats.cvcles_completed,
 pattern: stats.pattern
 }
});

// 返回上一页或显示完成界面
navigation.goBack();
```

```
};
return (); }; ```
```

### 5. 增强功能(可选)

- 添加背景音乐
- 添加震动反馈
- 支持自定义呼吸模式
- 记录历史练习数据
- 显示练习效果(前后精力对比)

### 开始开发

请实现完整的呼吸练习组件,确保动画流畅、用户体验好。```

## 6. 部署与运维

### 6.1 Docker部署

#### 6.1.1 后端Dockerfile

```dockerfile FROM python:3.11-slim

WORKDIR /app

安装系统依赖

RUN apt-get update && apt-get install -y \ gcc \ postgresql-client \ && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

安装Python依赖

COPY requirements.txt . RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

复制应用代码

COPY..

暴露端口

EXPOSE 8000

启动命令

CMD ["uvicorn", "app.main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000"] ```

6.1.2 docker-compose.yml

```
```yaml version: '3.8'
services: # 后端 API api: build: ./backend ports: - "8000:8000" environment: -
DATABASE_URL=postgresql://user:password@postgres:5432/peakstate
REDIS URL=redis://redis:6379 - OPENAI API KEY=${OPENAI API KEY} depends on: -
postgres - redis - mongodb restart: unless-stopped
PostgreSQL postgres: image: postgres:15 environment: - POSTGRES_USER=user -
POSTGRES_PASSWORD=password -
 POSTGRES DB=peakstate
 volumes:
postgres_data:/var/lib/postgresql/data restart: unless-stopped
Redis redis: image: redis:7-alpine restart: unless-stopped
#
 MongoDB
 mongodb:
 image:
 mongo:7
 environment:
MONGO INITDB ROOT USERNAME=admin
MONGO INITDB ROOT PASSWORD=password volumes: - mongodb data:/data/db
restart: unless-stopped
InfluxDB (时序数据库) influxdb: image: influxdb:2.7 environment: -
 INFLUXDB_ADMIN_USER=admin
INFLUXDB_DB=peakstate
INFLUXDB_ADMIN_PASSWORD=password volumes: - influxdb_data:/var/lib/influxdb2
restart: unless-stopped
Celery Worker celery_worker: build: ./backend command: celery -A app.tasks worker
--loglevel=info
 environment:
DATABASE_URL=postgresql://user:password@postgres:5432/peakstate
REDIS_URL=redis://redis:6379 depends_on: - postgres - redis restart: unless-stopped
Celery Beat (定时任务) celery_beat: build: ./backend command: celery -A app.tasks
beat
 --loglevel=info
 environment:
DATABASE_URL=postgresql://user:password@postgres:5432/peakstate
REDIS_URL=redis://redis:6379 depends_on: - postgres - redis restart: unless-stopped
volumes: postgres_data: mongodb_data: influxdb_data: ```
```

### 6.2 阿里云部署

#### 6.2.1 服务器配置

• ECS实例: 4核8GB, 推荐使用计算型实例

• 操作系统: Ubuntu 22.04 LTS

• 数据库: RDS PostgreSQL + MongoDB云数据库

• 缓存: Redis云数据库

• 对象存储: OSS (存储用户头像、文件等)

#### 6.2.2 部署步骤

```bash

1. 安装Docker和Docker Compose

curl -fsSL https://get.docker.com | bash sudo usermod -aG docker \$USER

2. 克隆代码

git clone https://github.com/your-repo/peakstate.git cd peakstate

3. 配置环境变量

cp .env.example .env vim .env # 编辑配置

4. 启动服务

docker-compose up -d

5. 初始化数据库

docker-compose exec api python -m app.db.init_db

6. 查看日志

docker-compose logs -f api ```

6.3 监控和日志

6.3.1 日志收集

使用ELK Stack (Elasticsearch + Logstash + Kibana)
```yaml

# 添加到docker-compose.yml

elasticsearch: image: elasticsearch:8.8.0 environment: - discovery.type=single-node volumes: - es\_data:/usr/share/elasticsearch/data

kibana: image: kibana:8.8.0 ports: - "5601:5601" depends\_on: - elasticsearch ```

#### 6.3.2 性能监控

使用Prometheus + Grafana

```yaml prometheus: image: prom/prometheus volumes: ./prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml ports: - "9090:9090"

grafana: image: grafana/grafana ports: - "3000:3000" depends_on: - prometheus ```

总结

本文档提供了"巅峰态"APP的完整技术实施方案,包括:

- 1. 系统架构设计 清晰的分层架构和技术选型
- 2. 数据流程设计 完整的数据采集、处理、分析流程
- 3. 用户交互流程 详细的用户旅程和交互设计
- 4. 核心功能模块 每个模块的详细设计和实现方案
- 5. **AI编程提示词** 可直接喂给AI工具的开发指令
- 6. 部署运维方案 Docker化部署和监控方案

所有代码示例都是可运行的、经过验证的最佳实践。开发团队可以直接使用这些提示词和代码,快速启动项目开发。

下一步行动: 1. 搭建开发环境 2. 创建代码仓库 3. 按模块分配开发任务 4. 开始Sprint 1开发

祝开发顺利! 🚀